



# 20W BUG ZAPPER



## Owner's Manual IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ THE ENTIRE PRODUCT LABEL  
AND OWNERS MANUAL BEFORE USING

### For Outdoor Use

**Weatherproof Construction**  
**Bulb: 8000 Hour Lifetime 20W**  
**Grid Voltage: 3000V**

**Extension Cord Not Included**  
**Placement: 20ft away**



# EXTERMINADOR DE INSECTOS 20W

## Manual del Propietario INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEER TODA LA ETIQUETA DEL PRODUCTO  
Y MANUAL DE PROPIETARIO ANTES DE USAR

### Para uso en exteriores

**Construcción a prueba de Agua**  
**Foco: 8000 horas de duración 20W**  
**Voltaje de la Red: 3000V**

**Cable de extensión No incluido**  
**Colocación: 20 pies de distancia.**

### CHOOSE THE LOCATION:

The product is to be used outdoors 20ft away from your outdoor living space so insects can be drawn towards the zapper and away from your space. Built to be weatherproof, it can be placed on a hook outdoors to hang. Ensure the unit is 5-7ft off the ground for ideal placement.

### INSTALLATION OPERATION:

Once the location has been determined, hang the unit then plug in a compatible extension cord rated for outdoor use into a compatible electrical outlet. Next, plug the zapper into the other end of the extension cord. For best practice, install the unit just before the start of mosquito and flying insect season in your area and leave in place until the end of the season.

The unit will turn ON simply by being plugged into the compatible electrical source.

For off-season storage, save the outer box, owner's manual and packing materials.

To clean the product, unplug the unit and carefully spray canned compressed air or use hair dryer on cool setting to remove any debris that happened to stay on the grid. **Never use water or spray cleaners on the product. WARNING: See Caution Statements below before attempting to clean.**

### IMPORTANT CORD & SAFETY INFORMATION

This product is for (household) outdoor use only. The product is equipped with a 2-prong plug to fit the proper type receptacles. To reduce the risk of electric shock, only plug into a properly installed outlet. Extension cords used with this product must be marked with suffix letters "W-A" and with a tag saying, "Suitable for use with Outdoor Appliances." Use only extension cords that have plug and receptacles that match the product plug. Electrical rating of the extension cord must be as great as the electrical rating of the product.

Check the product frequently to ensure debris and dead insects are not accumulating inside as it may contribute to fire. Do not bend electrical grid and do not attempt to make repairs on the unit. Call our customer service department at 1-800-799-7302 for additional questions or assistance.

WARNING: Skin or eye damage may result from directly viewing the light produced by the product. WARNING: If cord appears damaged, do not attempt to use or plug in the product.

- 1.) Only use compatible outdoor rated extension cords and outlets for this unit.
- 2.) Never carry the unit by the cord. Only unplug by pulling on the plug.
- 3.) Keep extension cords off of the ground and ensure tight connection of cords.
- 4.) Store product indoors in original packing materials and out of reach of children.

CAUTION - Never mount this product onto house, deck or building.  
CAUTION - HIGH VOLTAGE, KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.  
CAUTION - Collected insects may be a fire hazard. Clean dead insects frequently.  
CAUTION - Do not stick foreign objects, metal objects or fingers into any part of the product.  
CAUTION - Do not tamper with or modify product.  
CAUTION - High voltage, unplug product before cleaning and allow to sit for at least 45 minutes.  
CAUTION - Do not clean or spray the unit with water, cleaning spray, or any other liquid.  
CAUTION - Do not submerge unit in water or any liquid.  
CAUTION - Keep out of contact with paper, clothing, heat sources, gas, oil or flammable items.



Manufactured For/Fabricado por:  
**PIC Corporation**  
1101-1107 W Elizabeth Ave.  
Linden, NJ 07036  
1-800-799-7302

STOCK# 20W-ZAPPER  
MADE IN /HECHO EN CHINA  
EPA Est. No. 94875-CHN-1  
v10819

Product images may differ from product purchased due to continued product enhancements.  
Las imágenes del producto pueden diferir del producto comprado debido a cambios o mejoramientos del producto.

### ESCOJA LA LOCACION:

El producto debe usarse al aire libre a 20 pies de distancia de su espacio de vida al aire libre para que los insectos puedan ser atraídos hacia la unidad y lejos de su espacio. Construido para ser resistente al agua, se puede colocar en un gancho al aire libre. Asegúrese de que la unidad esté a 5-7 pies del suelo para una ubicación ideal.

### OPERACION DE INSTALACION:

Una vez que se ha determinado la ubicación, cuelgue la unidad y luego conecte un cable de extensión compatible para uso en exteriores a una toma de corriente compatible. Luego, enchufe el zapper en el otro extremo del cable de extensión. Para una mejor práctica, instale la unidad justo antes del comienzo de la temporada de mosquitos e insectos voladores en su área y déjelo en su lugar hasta el final de la temporada.

La unidad se enciende simplemente enchufándolo a la fuente eléctrica compatible.

Para el almacenamiento fuera de temporada Guarde la caja exterior, el manual del propietario y los materiales de embalaje.

Para limpiar el producto, desenchufe la unidad y rocíe cuidadosamente el aire comprimido enlatado o use un secador de cabello en temperatura fría para eliminar cualquier residuo que haya quedado en la rejilla. **Nunca use agua o limpiadores en aerosol sobre el producto. ADVERTENCIA: Vea las declaraciones de precaución a continuación antes de intentar limpiar.**

### INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL CABLE Y LA SEGURIDAD

Este producto es solo para uso en exteriores (domésticos). El producto está equipado con un enchufe de 2 clavijas para adaptarse a los receptáculos del tipo adecuado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, solo conéctelo a una toma de corriente instalada correctamente. Los cables de extensión utilizados con este producto deben estar marcados con las letras de sufijo "W-A" y con una etiqueta que diga "Apto para usar con electrodomésticos para exteriores". Utilice únicamente cables de extensión que tengan enchufes y receptáculos que coincidan con el enchufe del producto. La clasificación eléctrica del cable de extensión debe ser tan grande como la clasificación eléctrica del producto.

Revise el producto con frecuencia para asegurarse de que los desechos y los insectos muertos no se acumulen en el interior, ya que pueden contribuir al fuego. No doble la rejilla eléctrica y no intente hacer reparaciones en la unidad. Llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-800-799-7302 para preguntas o asistencia adicional.

ADVERTENCIA: Se pueden producir daños en la piel o los ojos al ver directamente la luz producida por el producto. ADVERTENCIA: Si el cable parece estar dañado, no intente usar o enchufar el producto.

- 1.) Utilice únicamente cables y tomas de extensión compatibles para exteriores de esta unidad.
- 2.) Nunca transporte la unidad solo por el cable. Solo desenchúfelo jalando el enchufe.
- 3.) Mantenga los cables de extensión alejados del suelo y asegúrese de que los cables estén bien conectados.
- 4.) Almacene el producto en el paquete original, y fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIÓN: nunca monte este producto en la casa, la cubierta o el edificio.  
PRECAUCIÓN - ALTO VOLTAJE, MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.  
PRECAUCIÓN: los insectos recolectados pueden ser un peligro de incendio. Limpie los insectos muertos con frecuencia.  
PRECAUCIÓN: no pegue objetos extraños, objetos metálicos o dedos en ninguna parte del producto.  
PRECAUCIÓN: no manipule ni modifique el producto.  
PRECAUCIÓN: alto voltaje, desenchufe el producto antes de limpiarlo y deje reposar durante al menos 45 minutos.  
PRECAUCIÓN: no limpie ni rocíe la unidad con agua, aerosol de limpieza ni ningún otro líquido.  
PRECAUCIÓN: no sumerja la unidad en agua ni en ningún líquido.  
PRECAUCIÓN: Manténgase fuera de contacto con papel, ropa, fuentes de calor, gas, aceite o artículos inflamables.